



## Manual de usuario



### AVISO

POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO Y MONTAJE ANTES DE UTILIZAR EL CARRITO.

# 1. Lista de piezas

## Piezas estándar:

- 1 x Estructura del carrito.
- 2 x Ruedas traseras.
- 1 x Pack batería (Batería, bolsa, cables).
- 1 x Cargador de batería.
- 1 x Kit de herramientas.


## Esquema



- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1. Mango.</b>                 | <b>7. Neumático de rueda.</b>    |
| <b>2. Sujeta bolsa superior.</b> | <b>8 .Porta batería.</b>         |
| <b>3. Correa sujeta bolsa.</b>   | <b>9. Sujeta bolsa inferior.</b> |
| <b>4. Batería.</b>               | <b>10. Rueda delantera.</b>      |
| <b>5 .Rueda trasera.</b>         | <b>11. Pieza de plegado.</b>     |
| <b>6. Tapón de rueda</b>         | <b>12. Cargador de batería.</b>  |

## 2. Instrucciones de montaje

1. Desembalar todas las piezas y comprobar lista de piezas.
2. Colocar la estructura principal en una superficie limpia para que esta no sufra daños. Desplegar la estructura principal comprobando que quedan bien colocadas las piezas de anclaje.
3. Pasos de plegado:



4. Colocar las ruedas traseras presionando el seguro que se encuentra en el tapón exterior central de la rueda e introducirlas en las barras giratorias de la estructura principal. Es muy importante mantener el seguro apretado durante la colocación de la rueda hasta asegurarnos que ha entrado totalmente en la barra giratoria, para que las ruedas giren cuando pongamos el carrito en marcha. Compruebe su correcta colocación tirando de la rueda. Para desmontarlos, volver a apretar el seguro y tirar de la rueda.

5. Colocar la batería en la bandeja porta batería y sujetarla con la correa de velcro. Enchufar el cable a la estructura principal.

### **3. Funciones de control:**

#### **Función encendido/apagado:**



Presionar este botón durante 2 segundos para encender o apagar el carrito.  
¡Su carrito está listo para su uso!

#### **Función manual control de velocidad:**

Una vez el carrito este encendido, gire la rueda en el sentido de las agujas del reloj para elegir la velocidad deseada niveles 1-5.

#### **Función control digital de marcha/parada:**

Seleccione la velocidad idónea para su ritmo de marcha. Para parar el carrito presione El botón encendido y apagado ►|, situado en la parte superior del mango. Cuando esté preparado para andar, presione el botón de nuevo y el carrito empezara a andar a la misma velocidad que lo paró, excepto si cambia la posición de la rueda de control de velocidad manual.

## **Función control distancia de parada:**

### **Boton A-B**

Apretando el botón A-B una vez (La pantalla digital mostrara **A**), el carrito andará 10 metros y se parara.

Apretando el botón A-B dos veces (La pantalla digital mostrara **B**), el carrito andará 20 metros y se parara.

Apretando el botón A-B tres veces (La pantalla digital mostrara **C**), el carrito andará 30 metros y se parara.

### **4. Enchufe USB (5 voltios).....Opcional**

# Instrucciones de manejo.

## Manejo del carrito.

Para poder utilizar el carrito, presione el botón encendido/apagado ► |

El indicador LED de batería se iluminara.

Sujetando el carrito por el mango, proceder a girar despacio la rueda control de velocidad con el dedo índice hacia delante o en el sentido de las agujas del reloj. El carrito comenzara a andar hacia delante. Ajustar la velocidad deseada a su paso.

Para parar o reducir la velocidad, puede hacerse mediante el botón de encendido/apagado ► | o con la rueda control de velocidad o con el de parada/marcha, como se explica anteriormente.

## Uso y cuidado de la batería

**POR FAVOR, CUMPLA CON LAS PRECAUCIONES DE USO Y CARGA DE LA BATERÍA**

Por favor, no cargar la batería en un lugar cerrado o boca abajo. Es recomendable cargar la batería en un lugar ventilado.

Por favor, no cargar la batería cerca de una fuente de calor o expuesta directamente a la luz del sol.

- a) Para prolongar la vida de la batería, se recomienda completar la carga y la descarga en cada uso. Cuando no se use el carrito durante un largo periodo de tiempo, es recomendable cargar la batería una vez al mes.
- b) Los polos rojos son positivos y los negros negativos. En caso de reemplazar la batería, por favor reconecte los polos correctamente, de lo contrario el carrito puede sufrir daños severos.
- c) Por favor, no desmonte, destruya o arroje la batería al fuego **PELIGRO DE EXPLOSIÓN**.
- d) **ATENCIÓN: NUNCA TOQUE LOS POLOS ELÉCTRICOS DE LA BATERÍA**

## Como cargar la batería

Conectar el cargador a la batería y a continuación enchufarlo a la red eléctrica. Es necesario cargar la batería después de cada uso. La carga esta completa cuando la luz del cargador cambia de color o deja de iluminarse intermitentemente, dependiendo del tipo de cargador. La batería puede tardar en cargar de 5 a 12 horas.

Una vez la batería esta cargada no es necesario mantenerla enchufada al cargador.

Existen dos tipos de cargadores. Uno muestra que la carga esta completa cuando la luz del cargador cambia de color y el otro cuando la luz pasa de intermitente a fija.

## **Mantenimiento del carrito.**

Los siguientes pasos le asegurarán un buen funcionamiento del carrito de golf.

El carrito de golf ha sido diseñado para que el usuario pueda concentrarse en la partida de golf, mientras el carrito hace el trabajo de llevarle la bolsa de palos. Para mantener un buen aspecto del carrito le recomendamos que después de cada uso limpie con un paño húmedo los restos de hierba y barro que pueda tener la estructura y ruedas del carrito.

Nunca utilizar agua a presión para prevenir la entrada en el sistema electrónico, motor o caja de cambio del carrito.

Retirar las ruedas traseras cada dos o tres semanas y limpiar cualquier suciedad que pueda haber acumulado. Es aconsejable mantenerlas lubricadas para su buen funcionamiento.

Desconecte la batería del carrito antes de guardarlo y no olvide desplegar el carrito antes de conectar la batería de nuevo. Si no va a utilizar el carrito por un periodo superior a un mes, guarde la batería en un lugar seco y ventilado( no ponerla en suelo de hormigón).

Todas estas recomendaciones mantendrá el carrito en buenas condiciones, para poder disfrutar de él por un largo periodo de tiempo.

## **Guía de problemas y soluciones**

### **Síntomas:**

#### **El carrito no enciende:**

Mirar el fusible de la batería.

Comprobar todos los cables y conexiones.

Comprobar la carga de la batería.

#### **El motor funciona pero las ruedas no giran:**

Comprobar que las ruedas están bien colocadas.

Comprobar que las ruedas están en su posición correcta "R" a la derecha y "L" a la izquierda.

#### **La batería no carga bien:**

Comprobar el cableado y conexiones.

Comprobar que el fusible es de 30<sup>a</sup>.

Comprobar el funcionamiento del cargador.